

# **Royal Blue Overdrive HW**



## **User's Manual**

Royal Blue Overdrive は、ライトなオーバードライブからディストーションまで幅広いゲインレンジを提供します。Drive ノブを完全に絞れば、EQ 付きブースターとしても使用可能です。透明感のあるトーンを提供するためにオーバードライブ回路のフィルタリングは最小限に抑えられており、Treble（高域）と Bass（低域）のコントロールで自在に調整できます。

オーバードライブペダルにおいて最も重要視される特性のひとつがタッチセンシティビティ（ピッキングのニュアンスへの反応性）です。最高級のブティックアンプのように、RBO はピッキングの強さやギターのリズムノブの調整によって歪みの量をコントロールできます。Royal Blue は、クリーンまたは軽く歪んだアンプに、こうした表現力の高さを加えることができます。

### 【コントロール】

VOLUME：出力レベルを設定します。

DRIVE：歪みの量を調整します。

BASS：シェルビングタイプのイコライザーで、低域のブーストまたはカット量をコントロールします。

TREBLE：シェルビングタイプのイコライザーで、高域ブーストまたはカット量をコントロールします。

### 【技術仕様】

消費電力：3.5mA at 9VDC

入力インピーダンス：140k $\Omega$

出力インピーダンス：25k $\Omega$

駆動電圧：7.5-12V

トゥルーバイパス

### 【注意】

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

### 【電源】

パワーサプライ（センターマイナス  $\phi 2.1$  mm プラグ）

※9V バッテリー（006P）は非対応です。

Royal Blue Overdrive には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載していません。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。