

pBUZZ®

えんそうしてみよう ♪



もくじ

どうぶつのうた

メリーさんのひつじ.....	3
おんまはみんな.....	3
ぶんぶんぶん.....	4
ちょうちょう.....	4

せかいのめいきょく～きせつのうた

せいじゃのこうしん.....	5
とおき山に日はおちて.....	5
よろこびのうた.....	6
ジングルベル.....	7

むずかしいきょくにチャレンジ!

ロンドンばしおちた.....	7
----------------	---

保護者の皆様へ

pBuzzの吹き方.....	8
いろんな曲を演奏する.....	8
お手入れについて.....	8
保管方法.....	9

メリーさんのひつじ

アメリカのうた

5

A G F G A A A G G G A C C

A G F G A A A G G A G F

おんまはみんな

うまがはしるみたいに♪

アメリカのうた

5

F F F F F G A A G A G F G G F G F G A A G A G F

F F F F F G A A G A G F G G G A — G F

ぶんぶんぶん

ボヘミアのうた

C B $\flat$ A G A B $\flat$ G F A B $\flat$ C A G A B $\flat$ G

4 A B $\flat$ C A G A B $\flat$ G C B $\flat$ A G A B $\flat$ G F

ちょうちょう

ドイツのうた

C A A B $\flat$ G G F G A B $\flat$ C C C

5 C A A A B $\flat$ G G G F A C C A A A

9 G G G G G A B $\flat$ A A A A A B $\flat$ C

13 C A A A B $\flat$ G G F A C C A A A

せいじゃのこうしん

アメリカのうた

5

9

13

F A B $\flat$ C F A B $\flat$ C F A B $\flat$

C A F A G A A G

F F A C C B $\flat$ A B $\flat$

C A F G F








とおき山に日はおちて

A.ドヴォルザーク

A C C A G F G A C A G A C C A G F G A G F F

よろこびのうた

L.V.ベートーヴェン



ジングルベル

J.ピアポント

A A A A A A A C F G A

3 B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ A A A A A G G F G C —

A A A A A A A C F G A

7 B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ B $\flat$ A A A C C B $\flat$ G F

ロンドンばしおちた

A $\flat$ はAとGの あいだだよ♪

イギリスのうた

B $\flat$ C B $\flat$ A $\flat$ G A $\flat$ B $\flat$ F G A $\flat$ G A $\flat$ B $\flat$

3 B $\flat$ C B $\flat$ A $\flat$ G A $\flat$ B $\flat$ F B $\flat$ G

保護者の皆様へ

pBuzzをお買い求めいただき、誠にありがとうございます！ご家族の楽しいひとときに役立てば幸いです。この章では、pBuzzを使い始めるためのヒントをいくつかご紹介します。

pBuzzの吹き方

3ステップに分けて、pBuzzの吹き方を学びましょう。

①バズ音をつくる

1. マウスピースをくちびるの中央に当てます。
2. くちびるに隙間を作り、息を吹き込みます。
3. くちびるの隙間を徐々に小さくすると、「ブルブル」といった音が出ます。これを「バズ音」と呼びます。

こちらは、バズ音を出せるようになるまでの練習の様子を映したビデオです。

<https://bit.ly/2y0Qlzy>

②スライドを動かす

スライドには1から6までの数字とF、G、A、B♭、B、Cの音名が記されています。

こちらは、スライドの動かし方を紹介しているビデオです。 <https://youtu.be/eKfbupivFBc>

③音を出す

ベルを手前にスライドすると高い音、ベルを奥にスライドすると低い音が出ます。

お子様、保護者の皆様、および先生方へ向けたトレーニングビデオも、オンラインで多数公開しています。

<https://pbonemusic.com/how-to-play>

いろんな曲を演奏する

ファーストステップには、ぜひこの冊子に掲載されている色つきの楽譜をお使いください。

テレビ、ゲーム、ラジオなどで聴いた音楽をコピーすることはもちろん、1～2音だけを使い簡単なリズムを鳴らすだけでも楽しいはずです！

お手入れについて

pBuzzはすべてプラスチック製で、高い耐久性と堅牢性を備えています。安全に使用できるだけでなく、お手入れも簡単に行えます。

外側の赤い部分を掃除する時は、まず温かい石けん水を含ませた柔らかい布で拭きます。その後、糸くずの出ない布でから拭きます。

初めてご使用になる前に、本体をきれいにすることをおすすめします。

スライドの位置を示すインサートは紙製であり水に弱いため、透明チューブ部に水が侵入しないようにご注意ください。

マウスピースについて

pBuzzのマウスピースには、15分以内に99%の細菌を除去できる、BioCote®製の抗菌剤が埋め込まれています。pBuzzのマウスピースは温かい石けん水を使って洗えるほか、食器洗い機にも対応しています。

マウスピースが詰まってしまった場合は、マウスピースレシーバーの赤い部分を熱い水道水に浸して外側を膨らませてください。この時、インサートがぬれないようにご注意ください。その後、マウスピースを慎重に抜きます。

pBuzzを分解する

お手入れやインサートの交換のためにpBuzzを分解するには、次の手順に従います。

1. マウスピースを取り外します。
2. 黒いゴム製のワッシャーを取り外します。この時、中間のパイプを床に落としてしまわないようにご注意ください。
3. 中間のパイプをベルの底部に注意深く押し込みます。これでpBuzz本体は2つに分かれます。
4. 透明チューブ部の上部を軽く押し上げると、インサートがあらわになります。

pBuzzを組み立てるには、これらの手順を4から逆順に行います。

保管方法

pBuzzを保管する時は、ベル部を下に、マウスピースを上に向けて、垂直に立てることをおすすめします。マウスピースがレシーバーに強く押し込まれることのないようにご注意ください。

保管にあたっては、次のような場所を避けてください。

- 直射日光の当たる場所。
- ストーブなどの裸火の近く。
- 流水や雨の影響を受ける場所。
- 湿度の高い場所。
- ホコリや汚れの多い場所。