


Revol effects ThreeVERB ERV-01 をご購入いただきますことにありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事柄を順守してください。
- この製品を水の近くで使用しないでください。
- この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。
- 正しい電圧・電力を供給するDC9V電源アダプターまたはDC9V出力可能なパワーサプライを使用してください。誤った電圧や電力で使用すると、故障や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。9V乾電池は使用できません。

◆ このペダルについて

Revol effects ThreeVERB ERV-01は、ROOM、SPRING、HALLの3種類のモードを搭載したリバーブエフェクターです。小さめの部屋での残響感を表現するROOMモード、バネに振動を加えた際に得られる共振で残響効果を得るスプリングリバーブを表現するSPRINGモード、コンサートホールのような広い空間での残響感を表現するHALLモード、いずれもTIMEノブでリバーブタイムの調整が可能です。



8. モードセレクト ノブ

3種類のリバーブ(ROOM, SPRING, HALL)のいずれかを選択します。各モードはLEDの色で判別します。

1. フットスイッチ

エフェクトのオン、オフを切り替えます。
オフ時はトゥルーバイパスとなります。

2. LED

エフェクトのオン時に点灯し、オフ時に消灯します。また、選択されているモードによって、LEDカラーが切り替わります。
ROOM(赤) SPRING(緑) HALL(赤と緑の混色)

3. DC インプット

センターマイナス DC9V電源アダプターを接続します。

4. インプット ジャック

ギター、ベースを接続します。

5. アウトプット ジャック

アンプまたはエフェクターを接続します。

6. LEVEL ノブ

アウトプットレベルを調整します。

7. TIME ノブ

エフェクト音の長さを調整します。

9. DRY/WET ノブ

ドライ音とエフェクト音をミックスします。

※リバーブモード切り替え時やTIMEノブの調整後に一旦音が途切れますが、製品の仕様です。
また、スイッチのオン時にモード識別動作が内部で行われるため、LEDの点灯に若干の遅れが生じます。

◆ スペック

インプット	- 1/4インチ モノラルジャック(インピーダンス:470kΩ)
アウトプット	- 1/4インチ モノラルジャック(インピーダンス:100kΩ)
電源	- DC 9V アダプター (センターマイナス) ※弊社取扱いの AD-9V/500mA 推奨
消費電力	- 50mA
サイズ	- 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
重量	- 160g

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
本品は弊社にて厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

保証規定

1. 本保証の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
2. 本保証は日本国内のみ有効です。
3. 保証期間内でも次の場合は修理は有償となります。
 - a. お取扱方法が不適当なため生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
 - b. 天災（火災、洪水、地震、落雷等）による故障。
 - c. 本保証書にお買い上げ年月日及び店名の記入がない時。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理：有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

ふりがな		男・女
お名前		年齢
ご住所(〒 -)		
電話 (-) -		
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい)		
ご購入年月日		年 月 日

Revol
effects

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市中区鶴山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp