

RevOL effects AUTO WAH EWA-01

Owner's Manual


RevOL effects AUTO WAH EWA-01をご購入いただきありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- ・この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事柄を順守してください。
- ・この製品を水の近くで使用しないでください。
- ・この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。
- ・正しい電圧・電力を供給するDC9V電源アダプター、ユニバーサルタイプの電源供給装置を使用してください。誤った電圧や電力で使用する、故障や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。
- ・9V乾電池は使用できません。

◆ このペダルについて

RevOL effects AUTO WAH EWA-01は、入力音の強弱によってワウサウンドが得られるフィルター系のエフェクターです。足で操作するワウペダルで細かくリズミカルなワウサウンドを得るには、非常に高いフレアビリティを要求されますが、EWA-01はピッキングの強さに反応してフィルターがかかるため、より繊細かつリズミカルなワウサウンドを容易に再現できます。UP/DOWNの2つのトーンバリエーションを搭載し、“UP”はワウペダルをオープンする動作、“DOWN”はクローズする動作を再現します。いずれも、音の強弱によりペダルの踏み込み具合を再現します。



8. SENS ノブ

入力音に対するワウの感度を調整します。

1. フットスイッチ

エフェクトのオン、オフを切り替えます。
オフ時はトゥルーバイパスとなります。

2. LED

エフェクトのオン時に点灯し、オフ時に消灯します。

3. DC インプット

センターマイナス DC9V電源アダプターを接続します。

4. インプット ジャック

ギター、ベースを接続します。

5. アウトプット ジャック

アンプまたはエフェクターを接続します。

6. LEVEL ノブ

アウトプットのレベルを調整します。

7. PEAK ノブ

ワウエフェクト・フィルターの音色を調整します。

9. “UP/DOWN” スイッチ

“UP” または “DOWN” いずれかのモードを選択します。

◆ スペック

- インプット - 1/4 モノラルジャック(インピーダンス:220kΩ)
- アウトプット - 1/4 モノラルジャック(インピーダンス:100kΩ)
- 電源 - DC 9V アダプター (センターマイナス) ※弊社取扱いの9Vアダプターを推奨
- 消費電力 - 10mA
- サイズ - 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
- 重量 - 150g

保証書

この度は弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。
本品は弊社にて厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

保証規定

1. 本保証の有効期限はお買上げ日より1年間です。
2. 本保証は日本国内のみ有効です。
3. 保証期間内でも次の場合は修理は有償となります。
 - a. お取扱方法が不適当なため生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
 - b. 天災 (火災、洪水、地震、落雷等) による故障。
 - c. 本保証書にお買上げ年月日及び店名の記入がない時。
 - d. お買上げ後の運搬、落下等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理・有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電 話 (-)	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を押しつけて下さい)	
ご購入年月日 年 月 日	

RevOL
effects

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp